



A.L.S – Berlin

Ihr Spezialist in Sachen Anlasser und Lichtmaschinen

Allgemeine Einbauhinweise - Lichtmaschine

Lassen Sie bitte den Einbau Ihrer Lichtmaschine durch ein autorisiertes Fachpersonal durchführen.

Um Folgeschäden an Ihrem Fahrzeug sowie deren Elektronik und auch an der Lichtmaschine zu vermeiden, bitten wir Sie folgende Einbauhinweise vor und während des Einbaus zu beachten.

Vor der Montage:

- den Motor auf Stillstand bringen
- den Zustand des Zündanlasserschalters überprüfen und gegebenenfalls austauschen
- Massekabel von der Autobatterie abklemmen
- den Ladezustand der Batterie überprüfen und gegebenenfalls aufladen
- für einen nicht geschlossenen Stromkreis (Zündung ausschalten) sorgen, um Schäden an Dioden und an der Lichtmaschine zu vermeiden.
- **Achtung:** Lichtmaschine und Dioden werden unter Umständen durch eine Schnellladung der Batterie oder Elektroschweißen ohne Abklemmen der Batterie beschädigt.
- auf einwandfreien Zustand aller elektrischen Kabelverbindungen überprüfen und ggf. Kabelbruch, Korrosion und Verschmutzung beseitigen.
- Verölen der Lichtmaschine vermeiden durch Abdichten undichter Stellen am Motor und an den Leitungen.

Während der Montage:

- die Lichtmaschine einbauen und dabei auf die exakte und saubere Anschlussbelegung achten.
- den Keilriemen oder Keilrippenriemen richtig spannen, ggf die Herstellerangaben beachten.
- **Achtung:** eine zu geringe Spannung des Riemens führt zum Leistungseinbruch der Lichtmaschine sowie zum Ausglühen der Riemenscheibe durch die starke Reibung.
- die Befestigungsschrauben müssen fest sitzen
- Batteriepole vom Dreck entfernen und gegebenenfalls mit ausreichend Polfett einfetten.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich des Einbaus der Lichtmaschine kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gern.



A.L.S – Berlin | Anlasser & Lichtmaschinen
Mierstraße 7
D - 12055 Berlin

Inhaber: Bekir Sen
Ust-ID: DE 234506040
St.-Nr.: 16/532/60227

Fon: +49 (0)30 76 76 49 89
Fax: +49 (0)30 68 05 77 27
E-Mail: info@als-parts.com

Geschäftszeiten:
Mo. – Fr. 09.00 – 19.00 Uhr
Sa. 09.00 – 16.00 Uhr

www.als-parts.com

www.als-webshop.de